Fuses	Ampere rating [A]	Usage
F1	30	—
F2	30	—
F3	—	—
F4	40	Heating, ventilation, and air conditioning blower
F5	15	Body control module 2
F6	—	—
F7	—	—
F8	15	Body control module 3
F9	5	Engine control module/Rear battery
F10	15	Body control module 2 (w/ Stop/Start option)
F11	—	—
F12	—	—
F13	—	—
F14	—	—
F15	20	Transmission control module (w/ Stop/Start option)
F16	30	Amplifier
F17	—	—
F18	—	—
F19	—	—
F20	15	Body control module 1
F21	15	Body control module 4
F22	—	—
F23	10	Electric steering column lock – China and Russia only
F24	10	—
F25	7,5	—
F26	—	—
F27	30	AC DC inverter
F28	—	—
F29	20	Body control module 8
F30	10	—
F31	2	—
F32	—	—
F33	10	Heating, ventilation, and air conditioning
F34	—	Gateway
F35	—	—
F36	5	Bluetooth
F37	20	Front accessory power outlets
F38	5	—
F39	7,5	—
F40	10	—
F41	15	Body control module 1 (w/ Stop/Start option)
F42	15	—
CB1	—	—
CB2	15	Console accessory power outlet

Relays	Usage
K1	—
K2	Retained accessory power relay
K3	—
K4	—
K5	—